

AUTOMATYCZNA SUSZARKA DO RĄK MISTRAL (D2000PLW)

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że spełni on Państwa oczekiwania i przyczyni się do zachowania wysokiego poziomu higieny.

Elektryczna suszarka do rąk w obudowie wykonanej z trwałego i odpornego na uszkodzenia materiału. Urządzenie zostało wyposażone w czujnik podczerwieni oraz podwójny system zabezpieczający przed przegrzaniem.

Dane techniczne:

Moc znamionowa:	2000 W
Sposób uruchamiania:	automatyczny
Odległość wymagana do uruchomienia:	50 - 200 mm
Długość przewodu sieciowego:	0,6 m
Napięcie zasilania:	220 - 240 V
Częstotliwość prądu:	50 - 60 Hz
Wymiary:	
- wysokość:	240 mm
- szerokość:	240 mm
- głębokość:	230 mm
Materiał obudowy:	ABS
Waga netto:	2,2 kg
Certyfikat	CE
Stopień ochrony:	IPX1
Gwarancja:	24 miesiące

Sposób montażu:

Instalację suszarki może wykonywać jedynie osoba posiadająca aktualne uprawnienia elektryczne.

1. Wybrać miejsce zamontowania suszarki (zgodnie z przepisami), biorąc pod uwagę długość przewodu sieciowego oraz odległość gniazda elektrycznego.
2. Zaznaczyć 3 punkty zamocowania górnego wieszaka i wywiercić otwory.
3. Zawiesić suszarkę i zaznaczyć na ścianie otwór dolnego uchwytu.
4. Zdjąć suszarkę z wieszaka, wywiercić otwór do przykręcenia dolnego uchwytu.
5. Zawiesić suszarkę.
6. Przykręcić dolny uchwyt suszarki.
7. Podłączyć wtyczkę do gniazdka.

Czyszczenie:

Pokrywę należy przecierać miękką, wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnych, neutralnych środków myjących. Nie wolno używać ściernych płynów czyszczących.

Uwagi ogólne:

- Suszarkę należy instalować na wysokości: w miejscach przeznaczonych dla mężczyzn - 120 cm, kobiet - 115 cm, dzieci - 95 cm, niepełnosprawnych - 100 cm, uniwersalna wysokość to 110 cm od podłogi.
- Suszarka musi zostać zainstalowana tak, aby znajdowała się poza zasięgiem osób korzystających z prysznicza lub biorących kąpiel w wannie.
- Nie instalować suszarki nad umywalkami. Nie montować nad powierzchniami poziomymi w odległości mniejszej niż 40 cm. Nie montować w miejscach nasłonecznionych oraz nad powierzchniami lustrzanymi.
- Urządzenie należy zainstalować na mocnej, nie narażonej na wstrząsy ścianie.
- W pomieszczeniach z wanną lub brodzikiem należy instalować suszarkę poza strefą drugą zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-7-701.
- Nie instalować w pomieszczeniach, w których występuje nadmierne zapylenie, w których mogą znajdować się gazy łatwopalne.
- Nie dopuszczać do zalania wodą i innymi płynami.
- W celu zachowania bezpieczeństwa, montaż i konserwacja musi być przeprowadzona przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia elektryczne.
- Nie zasłaniać wlotu i wylotu powietrza.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez osobę odpowiednimi kwalifikacjami.

Wszelkie pytania, uwagi i sugestie dotyczące naszych produktów prosimy kierować na adres e-mail: info@faneco.com

faneco.com

Tel.:(+48) 61 6100212, Fax:(+48) 61 6100307, E-mail: biuro@faneco.com